MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINEA DE VENTILADORES

Modelos: Art. VP217 / VP220 / VB217 / VB220 / VD217 / VD220

Tensión: 220 - 240 V. / 50-60 Hz.

Potencia: 60 - 90W (Según modelo)

Liliana Producto Verificado

Fabricado por: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

MANEJO - GENERALIDADES

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que pueden mal utilizarse.

. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas de su ventilador respondan a aquellos de la red eléctrica.

VB217 / VB220

VD217 / VD220

VP217 / VP220

. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual el ventilador ha sido concebido, la ventilación de ambientes, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados de uso inapropiado.

. En la utilización de su ventilador, deberá tener en cuenta: a) no se introduzca en la rejilla de protección: dedos, lápices u cualquier otro objeto con punta cuando el ventilador se encuentra en marcha. b) no se toque el aparato con manos y pies húmedos ó mojados. c) no se tire del cable o del aparato mismo para desconectar el enchufe del tomacorriente. d) no se deje el ventilador funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o sobre ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan crear peligros de carácter eléctrico.

. Antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza o de mantenimiento desconectar el enchufe del tomacorriente. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, apagarlo y no intentar arreglos sobre el mismo. Para una eventual reparación, ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado de Liliana, y en eventual reparación, emplear siempre repuestos originales. No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

. ¡MUY IMPORTANTE! En caso de averías del cable de alimentación, este debe ser reemplazado únicamente por el Servicio Técnico Autorizado o por personal idóneo.

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DE LOS VENTILADORES DE PIE



El Ventilador se entrega completamente armado y listo para ser montado sobre el barral.
El barral, es un conjunto de tres tramos cilíndricos para ser armado por el usuario sobre el pié.
Este procedimiento es muy sencillo. También es muy fácil desarmarlo de modo de reducir su espacio luego de la temporada.

Barral Inferior: la parte inferior del barral se inserta en el pié ① y se ajusta desde el lado opuesto con la tuerca de fijación provista ②. Tener la precaución de hacer coincidir la traba angular del barral en el pié. Extraer el tornillo para fijación del Barral Intermedio ③.

Barral Intermedio: montar el Barral Intermedio en el Barral Inferior y volver a colocar el tornillo.





⚠ Ajustar la tuerca del barral solo lo necesario hasta lograr la fijación del Barral Superior a la altura deseada. Para permitir futuros cambios de altura, no es necesario nunca ajustar fuertemente esta tuerca.

Barral Superior: Insertar el Barral Superior en el Barral Intermedio (esta operación se realiza por única vez dado que no será necesario extraerlo posteriormente) ④. El Barral Superior queda así listo para ajustarse por medio de la tuerca a la altura deseada del Ventilador de Pie.

Colocación del cabezal. Para ello, sacar la perilla de ajuste, ubicar el cabezal, de modo tal que, viéndolo desde atrás, la perilla de ajuste quede posicionada a su lado izquierdo ⑤ y luego proceda al ajuste.





MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINEA DE VENTILADORES

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DEL SOPORTE DEL TURBO VENTILADOR MODELOS VB217 Y VB220

Con ayuda de un destornillador Phillips, colocar los (4) tornillos que se proveen, según se muestra en la figura. Tener precaución de ubicar la pieza del lado correcto según se muestra en la figura.



Ubicar la pieza como se indica colocándola con esta saliente hacia la parte delantera del turbo.

Parte delantera



INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DE LOS VENTILADORES DE PARED

COMPONENTES: Se provee una ménsula para fijar el Cabezal del Ventilador a la pared.
Procedimiento: Realice cuatro perforaciones en la pared para fijar la ménsula. Coloque tarugos plásticos y verifique que la unión conseguida sea completamente segura. Desenrosque ahora el Soporte de Cabezal, retirándolo completamente y atornille este soporte a la ménsula ⑦ con los dos tornillos y sus tuercas y arandelas provistos. Tener precaución de que el Perno con Perilla se coloque de derecha a izquierda como se muestra en la figura. Fije el cabezal como se explica en este Manual de Instrucciones para los demás modelos ®.



PUESTA EN MARCHA Y LIMPIEZA

El equipo posee una llave rotativa para selección de 3 velocidades y apagado. Limpiar con paño húmedo y detergentes suaves. No utilizar solventes ni alcoholes.

sistema AirTab
ventila y repele insectos o aromatiza

+

sistema ion Fan
mejora la calidad del aire que respirás

SISTEMA AIRTAB: Ventila y repele distintos tipos de insectos o aromatiza
El dispositivo incorporado en los ventiladores permite colocar una tableta repelente de insectos o aromatizante de tamaño estándar. Las partículas liberadas por dichas tabletas son tomadas por las aspas del ventilador y distribuidas uniformemente por todo el ambiente

SISTEMA ION FAN: Continuando con la innovación aplicada en otros productos de nuestra línea de fabricación, ahora los productos Liliana de ventilación, también agregan el distintivo de la marca consistente en la incorporación de un generador de iones negativos. Esta característica los hace únicos, permitiendo que se mejore la calidad del aire mientras el producto está en funcionamiento. En efecto, un generador de iones negativos los emite en forma continua mientras trabaja.
Los efectos de los iones negativos en el aire son beneficiosos por varias razones, a saber:
• Estos iones capturan las partículas nocivas como polvo, olores, suciedad, etc., evitando que sean aspiradas por las personas. Así, se mejora la pureza del ambiente, logrando una calidad de aire similar a la que puede encontrarse en algunos lugares especiales al aire libre.
• En los últimos 30 años la ciencia a probado que cierta clase de aire sí nos proporciona mayor energía que otro tipo de aire. Un ión es un átomo o molécula que ha ganado o perdido un electrón. La naturaleza produce tanto iones negativos como positivos en abundancia, pero cuando se trata de sentirse bien, es el ión negativo el que interesa.

AirTab:
. Para colocar la tableta correr la palanca hacia adelante.
. Para expulsar, correr la palancha hacia atrás.



0800 888 FANS (3267)
Línea de Atención Especializada

Liliana

MI VP217/VP220-VB217/VB220-VD217/VD220 v1 - 15/10/2008
Ref. Impresión: cantidad: